Programering af endestop (TOP/BUND)

1. Hold "SET" inde til der står (P1)
2. Tryk "SET" så der står (UP)
3. Tryk og hold "UP" (port kører op) (UP)
4. Når den er i top tryk "SET" (CL)
5. Tryk og hold "DOWN" (port kører ned) (CL)
6. Når porten er i bund tryk "SET" (porten kører op og ned)
7. Indkøring af automatik er gennemført (–)

Programering af fjernbetjening /kodetastatur

1. Tryk på "CODE"-der kommer et SU i displayet (SU)
2. Tryk 2 gange på fjernbetjeningen og SU blinker (- -)
3. Skal gøres for hver enhed / kodetastatur-tryk 11< (2 gange)

Justering af trækkraft (ned & op)

1. Hold "SET" inde til der står (P1)
2. Tryk "UP" så der står (P2)
3. Tryk "SET" igen, så kan kraften justeres med (UP eller DOWN) (F5)
4. Det laveste er (F1) stærkeste er (F9)-når justeret tryk "SET" (- -)

Fotoceller (til & fra)

1. Hold "SET" inde til der står (P1)
2. Tryk "UP" 2 gange til der står (P3)
3. Tryk "SET" for at vise status (H1 = on & H0 = off)
4. Tryk "UP" for on eller tryk "DOWN" for off
5. Tryk "SET" for at bekræfte indstillingen (--)

Autolukning af port (til & fra)

1. Hold "SET" inde til der står (P1)
2. Tryk "UP" 3 gange til der står (P4)
3. Tryk "SET" for at vise status (60) = off
4. Tryk "UP" eller "DOWN" for tid (61 til 69)
5. Tryk "SET" for at bekræfte indstillingen (–)

Lås port så der skal trykkes på lås op inden aktiv

1. Hold "SET" inde til der står (P1)
2. Tryk "UP" 4 gange til der står (P5)
3. Tryk "SET" for at vise status (LC = on & UL = off)
4. Tryk "UP" for on eller tryk "DOWN" for off
5. Tryk "SET" for at bekræfte indstillingen (–)