

## Velkommen til Portlift

*PORTLIFT er et firma, der handler med automatik, fjernbetjening, samt reparationsdele til ledhejseporte. Vi handler med portfirmaer/private i hele landet.*



S66 Garage automatik er en automatik der er genemttestet med op til 50,000 åbninger, den har en træk kraft på 800N. (80kg). Og den køre med tand rem så den er yderst lydsvag, der medfølger 2 fjernbetjeninger samt 1 stk. trådløs kodetastetur. Den har soft START/ STOP som skåner porten i yder positioner. Der er ydermere halogen lys som tænder når automatikken bliver aktiveret: Det er også muligt at frikople automatikken hvis der skulde forkomme strømsvigt.



Portlift A/S

Løvevej 14  
7700 Thisted  
Tlf: +45-40253150  
portlift@gmail.com

[www.portlift.dk](http://www.portlift.dk)

# S66

## Garage automatik



**Portlift A/S**

## Programmering af kodetastetur



Tryk 0 og derefter **venstre-pil**  
Slip så **venstre-pil** og derefter 0  
Tryk så **1** og derefter **venstre-pil** igen  
Så trykkes den ønskede 4-cifrede kode og så **venstre-pil**  
Gentag koden og tryk **venstre-pil**

# Kanal 1 =< =Venstre pil  
# Kanal 2 => =Højre pil

# Kanal 1 =11  
# Kanal 2 =22

1. Monter skinne, samt motor så det er køreklar.
2. Sæt vinklen i skinnen ved motor der hvor porten skal gå op til. Og sæt porten ind i hak med remmen.
3. Så starter indkøringen af motor. Tryk "SET" og så "DOOR" og porten køre op og ned 2 gange, så er den køreklar.
4. Man kan finjustere den i bunden. Tryk "SET" til du kommer over til "CLOSING GAP", det er bund. Brug så + & - til at justere bunden. JO LAVERE TAL, JO MERE TRYKKER DEN!!
5. Skal trækstyrken justeres op, så tryk på "SET" til den når "OPNING FORCE", og juster med + & -. JO STØRRE TAL, JO MERE TRÆKKER DEN!
6. Skal trækstyrken justeres op, så tryk på "SET" til den når "CLOSING FORCE", og juster med + & -. JO STØRRE TAL, JO MERE TRÆKKER DEN!

## Indkøringsmanual S66 Super lift



## Reklamationsret

Portlift yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven omfattende mangler, der konstateres ved vares normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler skal meddeles Portlift indfor rimelig tid efter, at fejlen eller manglen er opdaget eller burde være opdaget. I forbindelse med reklamationssager afholder Portlift returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

